

Návod na použití Autentikátoru

Gemalto EZIO ZEN



Funkce tlačítek Autentikátoru:

OK (ON)	Zapnutí Autentikátoru Vypnutí Autentikátoru (podržení tlačítka) Potvrzení prováděné akce
LOGIN (1)	Získání kódu pro přihlášení
BUY (2) SIGN (3)	Získání kódu pro podpis
0-9	Tlačítka pro zadání číslic
C	Vymazání poslední zadané číslice Zrušení zvolené funkce

- Zobrazení zpráv je možné pouze v anglickém jazyce.
- Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 1 minuty, Autentikátor se sám vypne.
- Kódy vždy opisujte kompletní, včetně zobrazených nul.
- V případě problémů Autentikátor vypněte přidržím tlačítka OK. Autentikátor znovu zapněte a požadovanou akci zopakujte.

První spuštění

- Pokud s Vámi první spuštění již provedl pracovník banky, tento postup neprovádějte.
1. Zapněte Autentikátor stiskem tlačítka **OK**.
 2. Na výzvu „**PIN:**“ zadejte PIN **0000** (4x nula). Zadání potvrďte tlačítkem **OK**.
 3. Na výzvu „**New PIN:**“ si zvolte a zadejte Váš nový PIN kód. Délka PIN kódu musí být minimálně 4 a maximálně 7 číslic. Zadání potvrďte tlačítkem **OK**.
 4. Na výzvu „**Confirm PIN:**“ znovu zadejte Váš zvolený PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem **OK**.
 5. V případě úspěšné změny je krátce zobrazena zpráva „**PIN changed**“.

Změna PIN kódu

1. Zapněte Autentikátor stiskem tlačítka **OK**.
2. Na dotaz „**Select function**“ stiskněte tlačítko **5** po dobu alespoň 5 vteřin. Autentikátor krátce zobrazí „**Change PIN – Wait...PIN:**“
3. Na výzvu „**PIN:**“ zadejte Váš aktuální PIN kód a potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
4. Na výzvu „**New PIN:**“ zadejte Vámi zvolený nový PIN kód a potvrďte stiskem tlačítka **OK**. Délka PIN kódu musí být minimálně 4 a maximálně 7 číslic.
5. Na výzvu „**Confirm PIN:**“ znovu zadejte Váš zvolený PIN kód. Zadání potvrďte tlačítkem **OK**.
6. Krátce bude zobrazeno potvrzení „**PIN changed**“.

- V případě zobrazení zprávy „**PIN entries differ – OK ?**“ nebyl PIN kód v bodu 4 a 5 zadán shodně. Zprávu potvrďte stiskem tlačítka **OK** a pokračujte od bodu 4.

Zablokovaný PIN kód

1. Po zapnutí Autentikátoru je zobrazena zpráva „**PIN blocked – Enter PUK:**“
2. Pro získání jednorázového PUK kódu kontaktujte Zákaznickou linku banky na telefonním čísle 844 844 822, nebo navštivte pobočku banky. PUK kód je po použití

zneplatněn a v případě opětovné blokace PIN kódu je třeba požádat banku o nový PUK kód.

3. Zadání kódu PUK

Po zapnutí Autentikátoru je zobrazena zpráva „**PIN blocked – Enter PUK:**“ Zprávu potvrďte stiskem „**OK**“ a zadejte 8 číslic kódu PUK, potvrďte „**OK**“.

V případě správně zadaného PUK kódu je zobrazena zpráva „**New PIN**“. Postupujte dále podle bodu č. 4. v části **Změna PIN kódu**.

Přihlášení ke službě Expobanking

1. Zapněte Autentikátor stiskem tlačítka **OK**.
2. Stiskněte tlačítko **LOGIN**.
3. Na výzvu „**PIN:**“ zadejte Váš PIN kód a potvrďte tlačítkem **OK**.
4. Autentikátor zobrazí informaci „**Resp. code:**“ a devítimístný číselný kód.
5. Opište kód do pole „**Heslo**“ na přihlašovací obrazovce Expobanking. **Kód opisujte bez mezer**.

Podpis ve službě Expobanking

1. Na obrazovce počítače je zobrazena výzva k podpisu:
2. Zapněte Autentikátor stiskem tlačítka **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **SIGN**.
4. Na výzvu „**Challenge:**“ opište z obrazovky všech 8 číslic. Zadání potvrďte tlačítkem **OK**.
5. Na výzvu „**PIN:**“ zadejte Váš PIN kód a potvrďte tlačítkem **OK**.
6. Do pole na obrazovce opište devítimístný kód „**Resp. code:**“ zobrazený na Autentikátoru. **Kód je nutné opisovat bez mezer**.
7. Podpis potvrďte tlačítkem **Potvrdit**.